

Sähköautoilija

Tässä sinulle lyhyt ohje Virta-latauspisteen käyttöön.

Rekisteröidy Virran asiakkaaksi

Rekisteröidy Virta-mobiilisovelluksessa tai osoitteessa:

virta.fi

1. Tunnistaudu joko

RFID-avaimella tai -kortilla

- voit tilata ne rekisteröidyttäsi. Vi-lauta tunnistinta latauslaitteen lukijalle.

Mobiilisovelluksella

Valitse latauspiste ja "Aloita lataus."

Tai kertamaksa luottokortilla

Mene osoitteesen chge.eu ja seuraa ohjeita.

2. Kytke latauskaapeli

Lataus alkaa automaattisesti, kun kaapeli on kytketty kiinni ja auto on antanut latausluvan.

3. Mene töihin, nukkumaan, lenkille tai shoppailemaan

4. Jatka matkaa

Lopeta lataus samalla tunnistaustavalla kuin aloitit latauksen: latauskortilla, -avaimenperällä, mobiilisovelluksella tai verkkosivun kautta. Latauksen päätyttyä saat ilmoituksen puhelimeesi. Irrota kaapeli.

Hyvää matkaa!