

Etäluettavan E450 sähkömittarin lukuohje asiakkaalle

Valkeakosken Energian sähkökäyttöpaikkaasi asentama etäluettava sähkömittari luetaan automaattisesti verkon kautta.

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi tai kesämökiltäsi:

Tee se painamalla etäkytkentälaitteen katkaisupainiketta (3) muutaman sekunnin ajan. Silloin sähköt katkeavat oikein, eli tiedonsiirtoyhteys etäluentaan säilyy. Sähköjä ei tule koskaan katkaista pelkän poissaolon ajaksi pääkytkimestä tai pääsulakkeista. Jos katkaiset sähköt pääkytkimestä niin yhteys mittaukseen loppuu ja laskutuksesi siirtyy arviolaskutukseen. Tällöin saatat saada laskuja, vaikkei kiinteistöissäsi kuluisi sähköä lainkaan.

Huomio! Turvallisuussyistä sähkötoiden ajaksi sähköt saa ja pitää katkaista pääkytkimestä tai pääsulakkeista.

Sähköjen kytkentä takaisin päälle:

Sähköjen uudelleen käynnistäminen tapahtuu samasta painikkeesta, mistä sähköt katkaistiin. (3) Pois- ja päälle kytkennässä on noin 10 sekunnin viive.

Kulutuksen seuraaminen onlinepalvelussa:

Parhaiten kulutustasi pääset seuraamaan onlinepalvelusta. Valkeakosken Energian nettisivut -> Sähköinen asiointi -> Kulutuksen seuranta -> Kirjaudu sisään. (kirjaudu sisään - sivulla ohjeet kirjautumisesta/rekisteröitymisestä)

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä:

Energialukema vaihtuu näytöllä (1) noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunnistin kertoo energialukeman.



Näytön tiedot, ilmaisimet ja ilmaisinten selitykset

