

Landis+Gyr E450 mittarinlukuohje Valkeakosken Energian asiakkaille

Valkeakosken Energian sähkönkäyttöpaikkaasi asentama etäluettava mittari luetaan automaattisesti GPRS-verkon kautta. Tämän ansiosta laskutus perustuu kunkin laskutusjakson todelliseen sähkönkäyttöön.

1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkeäntäilaitteen painike
4. Mittarin tyyppi
5. Mittarin numero

Kun haluat katkaista sähköt asunnostasi niin

tee se mittarin kytkeäntäilaitteen painikkeesta (3) painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy kokoajan, mutta sähköt katkeavat.

Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive.

HUOM! Sähkötöiden teon ajaksi sähköt on katkaistava pääkytkimestä tai -sulakkeista.

Kulutuksen seuraaminen onlinepalvelussa:

Parhaiten kulutustasi pääset seuraamaan onlinepalvelusta. Valkeakosken Energian nettisivut -> Sähköinen asiointi -> Kulutuksen seuranta -> Kirjaudu sisään. (kirjaudu sisään sivulla ohjeet kirjautumisesta/rekisteröitymisestä)

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä:

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunnistin kertoo energialukeman. Lukemia voi halutessaan selata selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palautuu perustilaan noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.



1. Tilatunniste

2. Energialukema

3. Lukematunniste

4. Vaiheilmaisimet L1, L2, L3

5. Hälytys mittarissa

Jos jokin vaiheilmaisimista ei pala tai näytössä on hälytys niin ota meihin yhteyttä

☒ = Sähköt katkaistu ☐ = Sähköt päällä

T1: aikatariffi, päivä 7 - 22

T2: aikatariffi, yö 22 - 7

T3: kausitariffi, talviarki 1.11. - 31.3. klo 7 - 22

T4: kausitariffi, muu aika

Näytöltä saat tietoa omasta siirtotuotteestasi seuraavasti:

☐ Yleissiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

☐ Aikasiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 1.8.1 - Päiväenergia
- 1.8.2 - Yöenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

☐ Kausisiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 1.8.3 - Talvipäiväenergia
(1.11. - 31.3., ma - la)
- 1.8.4 - Muuenergia
(1.4. - 31.10., su)
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

**VALKEAKOSKEN
ENERGIA**

Landis+Gyr
manage energy better

Landis+Gyr E360 mittarinlukuohje Valkeakosken Energian asiakkaille

Valkeakosken Energian sähkönkäyttöpaikkaasi asentama etäluettava mittari luetaan automaattisesti GPRS-verkon kautta. Tämän ansiosta laskutus perustuu kunkin laskutusjakson todelliseen sähkönkäyttöön.

1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkeäntäilaitteen painike
4. Mittarin tyyppi
5. Mittarin numero

Kun haluat katkaista sähköt asunnostasi niin

tee se mittarin kytkentälaitteen painikkeesta (3) painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy kokoajan, mutta sähköt katkeavat.

Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive.

HUOM! Sähkötöiden teon ajaksi sähköt on katkaistava pääkytkimestä tai -sulakkeista.

Kulutuksen seuraaminen onlinepalvelussa:

Parhaiten kulutustasi pääset seuraamaan onlinepalvelusta. Valkeakosken Energian nettisivut -> Sähköinen asiointi -> Kulutuksen seuranta -> Kirjaudu sisään. (kirjaudu sisään sivulla ohjeet kirjautumisesta/rekisteröitymisestä)

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä:

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunnistin kertoo energialukeman. Lukemia voi halutessaan selata selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palautuu perustilaan noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.



1. Tilatunniste

2. Energialukema

3. Lukematunniste

4. Vaiheilmaisimet L1, L2, L3

5. Hälytys mittarissa

Jos jokin vaiheilmaisimista ei pala tai näytössä on hälytys niin ota meihin yhteyttä

☒ = Sähköt katkaistu ☐ = Sähköt päällä

T1: aikatariffi, päivä 7 - 22

T2: aikatariffi, yö 22 - 7

T3: kausitariffi, talviarki 1.11. - 31.3. klo 7 - 22

T4: kausitariffi, muu aika

Näytöltä saat tietoa omasta siirtotuotteestasi seuraavasti:

☐ Yleissiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

☐ Aikasiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 1.8.1 - Päiväenergia
- 1.8.2 - Yöenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

☐ Kausisiirto

Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 1.8.3 - Talvipäiväenergia (1.11. - 31.3., ma - la)
- 1.8.4 - Muu aikaenergia (1.4. - 31.10., su)
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

**VALKEAKOSKEN
ENERGIA**

Landis+Gyr
manage energy better